

# SHARP

## スリムイオンファン／扇風機

[http://www.sharp.co.jp/pci\\_fan/](http://www.sharp.co.jp/pci_fan/)

総合カタログ 2015-夏



## プラズマクラスター スリムイオンファン



PF-HTC1-W



PJ-E2DBG-C



PJ-E3DG-N



### プラズマクラスターの新しい風



あなぱんまん  
アンパンマン  
©やなせ・F・T・N



PF-HTC1-W



PF-GTH1-W



PJ-E2DBG-C



扇風機  
PJ-E3DG-N



PJ-E3AS-W

—スリムイオンファンシリーズ—

—扇風機—

スリムイオンファンシリーズ	形名	色	消費電力※1 〔 〕内は風量 最小運転時	風量切替	タイマー 入／切 (同時設定不可)	送風角度		イオン適用床 面積の目安	みはり	風量 自動 モード	おやすみ モード	衣類 消臭 モード	床面 浄化 モード	外形寸法(幅×奥行×高さ) 質量(付属品は除く) 電源コードの長さ	付属品
						上下(自動)	左右(自動)								
	PF-HTC1	W:ホワイト系 A:ブルー系	29W[2.2W]	11段階 10+ [パワフルモード]	1/2/4/6h	上:約60度 下:約40度	約15/ 30/60/ 90度	プラズマクラスター 25000 約14畳※2	○ 高温・高湿 乾燥・低温	○	○	○	○	260×270×830mm/ 約5.7kg/ 約1.8m	リモコン、単四乾電池 DC1.5V 2本、清掃ブラシ (本体内に装着)
	PF-GTH1	W:ホワイト系 C:ベージュ系	20W [3.1W] 1200W [520W]	6段階 6段階	1/2/4/6h	上:約60度 下:約40度	約15/ 30/60/ 90度	プラズマクラスター 25000 送風運転時約8畳※2 温風運転時約6畳※2	○ 高温・高湿 乾燥・低温	○	—	○ (イオン モード)	—	260×270×720mm/ 約6.5kg/ 約1.8m	リモコン、単四乾電池 DC1.5V 2本、清掃ブラシ (本体内に装着)

扇風機	形名	色	消費電力※1 〔 〕内は風量 最小運転時	風量切替	タイマー 入／切 (同時設定不可)	首振り		イオン適用床 面積の目安	羽根径／ 枚数	みはり	センサー 自動 モード	おやすみ モード	衣類 消臭 モード	コードレス モード	外形寸法(幅×奥行×高さ) 質量(付属品は除く) 電源コードの長さ	付属品
						上下	左右(自動)									
	PJ-E2DBG	C:ベージュ系	13.5W [2.2W] 充電時 +約12W	8段階 (リズム風あり)	1/2/4/6h	上:約40/90度 下:約10度 (自動)	約90度	プラズマクラスター 7000 約10畳※3	18cm/ 3枚 (ネイチャー ウイング)	○ 高温・高湿	○	○	○	○	270×270× 550～670mm/ 約3.2kg(充電電池含む) 約1.8m	ニッケル水素充電電池、AC アダプター、リモコン(ホル ダー付き)、単四乾電池 DC1.5V 2本、清掃ブラシ
	PJ-E2DS	W:ホワイト系 T:ブラウン系	12W [1.6W]	8段階 (リズム風あり)	1/2/4/6h	上:約40/90度 下:約10度 (自動)	約90度	プラズマクラスター 7000 約10畳※3	18cm/ 3枚 (ネイチャー ウイング)	—	—	○	○	—	270×270× 525～645mm/ 約2.4kg/約1.8m	ACアダプター、リモコン(ホル ダー付き)、単四乾電池 DC1.5V 2本、清掃ブラシ
	PJ-E3DG	N:ゴールド系	20W [4.1W]	32段階 (リズム風あり)	1/2/4/6h	上:約50度 下:約21度 (手動)	約50/ 70/90度	プラズマクラスター 7000 約10畳※3	32cm/ 7枚 (ネイチャー ウイング)	○ 高温・高湿	○	○	○	—	370×370× 820～1,110mm/ 約5.8kg/約1.8m	リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V 2本、 清掃ブラシ
	PJ-E3DS	W:ホワイト系	20W [4.1W]	32段階 (リズム風あり)	1/2/4/6h	上:約50度 下:約21度 (手動)	約50/ 70/90度	プラズマクラスター 7000 約10畳※3	32cm/ 7枚 (ネイチャー ウイング)	—	—	○	○	—	370×370× 820～1,110mm/ 約5.8kg/約1.8m	リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V 2本、 清掃ブラシ
	PJ-E3AS	W:ホワイト系	44/47.5W [26/27W]	3段階 (リズム風あり)	1/2/6h	上:約21度 下:約21度 (手動)	約75度	プラズマクラスター 7000 約10畳※3	30cm/ 5枚	—	—	—	—	—	369×355× 690～840mm/ 約3.4kg/約1.6m	リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V 2本、 清掃ブラシ

※1 PF-HTC1/GTH1は室温20℃のとき、〔 〕内は風量最小運転時(PF-HTC1/GTH1は上下・左右スイングなし、PJ-E2DBGは上下・左右首振りなし/フットライト消灯、PJ-E2DSは上下・左右首振りなし、PJ-E3DG/E3DS/E3ASは左右首振りなし)の値です。※2 PF-HTC1/GTH1を壁際に置いて、PF-HTC1は風量最大運転時、PF-GTH1は風量〔 〕時(いずれも上下・左右スイングなし)に部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約25,000個/cm<sup>2</sup>測定できる床面積の目安です。※3 PJ-E2DBG/E2DS/E3DG/E3DS/E3ASを壁際に置いて、風量最大運転時(PJ-E2DBG/E2DSは上下・左右首振りなし、PJ-E3DG/E3DS/E3ASは左右首振りなし)に部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm<sup>2</sup>測定できる床面積の目安です。

■PF-HTC1/GTH1 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

品名	形名	希望小売価格
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット	IZ-C75S	5,048円+税

■PJ-E2DBG 交換用ニッケル水素充電電池

品名	形名	希望小売価格
扇風機用ニッケル水素充電電池	BA-PJC2	9,500円+税

●PF-HTC1/GTH1は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的※4にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。

※4 総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合約2年、1日8時間毎日使用した場合約6年)です。約19,000時間経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。

## 扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか？



### エアコンを併用して快適な夏を

エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。



### 暖房時には、扇風機の同時運転で空気循環を。

暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごし下さい。

扇風機の上手なご使用方法は  
Webサイトをご覧ください。



扇風機 安全点検・使用方法

**快転せんぷうき**  
<http://www.senpu-ki.jp>



■商品ご理解のために ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。■商品ご使用について ●当商品の近くではシリコンを配合した化粧品などは使わないでください。本体内部にシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。●医療用具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。●業務用には使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。●補修性性能部品の保有期間は製品の製造打ち切り後スリムイオンファンシリーズは8年、扇風機は10年です。■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイトのご利用に際して、万々お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

**安全に関するご注意** ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●電気ストロー類は燃えやすいものの近くでの使用はおやめください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。●スプレー缶の近くにはスプレー缶(ハエスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の危険性があります。●長時間、風を体に当てないでください。健康を害することがあります。●ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。

**経年劣化に係わる安全上のご注意** ●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくで発生・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

**愛情点検** 長年ご使用の製品はこまめな点検!こんな症状はありませんか?  
●スイッチを入れても動かない。●異常に動きが遅かったり不規則。●動いているときに異常な音がする。●タイマースイッチが途中で止まる。●ときどき暖かくなかない。●モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいニオイがする。●差込プラグやコード、コントローラーが異常に熱い。●ブレーカーまたは、ヒューズがたびたび切れる。●コードを折り曲げると通電したり、しなくなったりする。●異常な音や異音(こげくさいなど)がする。●その他の異常や故障がある。  
**ご使用中止** 故障や事故の防止のため、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

ご愛用家電の登録で、もっと便利に快適に。  
**SHARP i CLUB** 今すぐ登録! <http://iclub.sharp.co.jp/c/>  
携帯電話からでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!  
**SHARP オンラインサポート**  
<http://www.sharp.co.jp/support/>  
●お客様ご相談窓口  
固定電話・PHSからはフリーダイヤル **0120-078-178**  
携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-449**  
(受付時間)(年末年始を除く)  
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時  
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時  
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1582

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522  
大阪市阿倍野区長池町22番22号

適正な表示を  
推進しています



このカタログの内容は、  
2015年5月現在のものです。

電511 H.200 PF1505P

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。  
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。





[スリムイオンファンシリーズ] PF-HTC1/GTH1



高濃度  
プラズマクラスター 25000 <sup>\*1</sup>

# 羽根が見えない スタイリッシュデザイン

快適な風を届けながら、イオン発生機としても一年中活躍。  
暮らしの365日に寄り添う、美しい風のスタイル。

風量約1.5倍<sup>\*1</sup> (当社比)  
一気に涼める【パワフルモード】  
(PF-HTC1)

上下送風は  
上向き約60°  
下向き約40°


左右スイングは  
最大約90°

PF-HTC1  
(イメージ)



肌乾燥を抑える<sup>\*2</sup>  
プラズマクラスターの風

肌水分量の低下抑制効果 (90分後のデータ)



洗えないカーペットやソファなどの  
付着臭や付着菌を消臭<sup>\*3</sup>・除菌<sup>\*4</sup>する  
【床面浄化モード】 (PF-HTC1)

除菌(付着菌):吹き出し方向に約2mの位置での約8時間後の効果です。試験空間での実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。すべての付着菌に対応するわけではありません。菌の種類・対象物の素材などによって効果が異なります。

- お部屋の温度・湿度に合わせて自動で運転内容をコントロールする  
**風量自動モード**
- お部屋の温度・湿度<sup>\*22</sup>をセンサーがみはって、光と音でお知らせする  
**高温・高湿みはり、乾燥・低温みはり**
- 部屋干し衣類の生乾き臭を消臭<sup>\*20</sup>する **衣類消臭モード**
- 表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に下げる  
**おやすみモード** (PF-HTC1)

送風タイプ

PF-HTC1  
オープン価格



リモコン

(本体背面に収納) -W(ホワイト系) -A(ブルー系/アイズブルー)



静音設計

21<sup>\*9</sup>  
dB

風量最小運転時  
(上下・左右スイングなし)

<sup>\*9</sup> 風量最大運転時(上下・左右スイングなし)は53dB。

<sup>\*10</sup> 風量最大運転時(上下・左右スイングあり)は29W。

低消費電力設計

2.2<sup>\*10</sup>  
W

風量最小運転時  
(上下・左右スイングなし)



高濃度  
プラズマクラスター 25000 <sup>\*1</sup>

空気浄化  
消臭

イオン適用床面積の目安:約14畳

● 高温・高湿みはり  
● 乾燥・低温みはり

風量自動モード

おやすみモード

衣類消臭モード

床面浄化モード

パワフルモード

チャイルドロック

DCモーター

送風/温風タイプ

PF-GTH1  
オープン価格



リモコン

(本体背面に収納) -W(ホワイト系) -C(ベージュ系/ミルクベージュ)



**\* <QRコードから誘導されるサイトについてのご注意>** ●紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。  
<http://www.sharp.co.jp/qr/pf004/> (コードレス3Dファン) <http://www.sharp.co.jp/qr/pf006/> (ハイポジション・リビングファン) <http://www.sharp.co.jp/qr/pf003/> (プラズマクラスター作用抑制メカニズム) ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

**\*1** 当技術マークの数字は、PF-HTC1/GTH1を壁際に置いて、PF-HTC1は風量最大運転時、PF-GTH1は風量「6」時(いずれも上下・左右スイングなし)に、適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。 **\*2** 当技術マークの数字は、PJ-E2DBG/E2DS/E3DG/E3DS/E3ASを壁際に置いて、風量最大運転時(PJ-E2DBG/E2DSは上下・左右スイングなし、PJ-E3DG/E3DS/E3ASは左右スイングなし)に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。

[3Dファン] PJ-E2DBG/E2DS



高濃度  
プラスマクラスター 7000

# あなたに、ついて行く

持ち運びに便利な、軽量・コンパクト設計。上下・左右に首を振る[3Dターン]。  
お好みの場所で風向きも自由にコントロールできる、フレンドリーな扇風機。




PJ-E2DBG  
(イメージ)

お部屋の  
空気をかき回し  
効率よく循環させる  
ユニークな3Dターン

シャープ  
だけの

アホウドリの翼を応用した

ネイチャーウイング



細く鋭い  
羽根形状

細く鋭い  
羽根形状で  
直進性の  
高い風を創る

コードレス<sup>※6</sup>だから  
使用場所がひろがる

(PJ-E2DBG)



PJ-E2DBG

軽量設計

約3.2kg(充電電池含む)

高さ伸縮

550~670mm

[PJ-E2DSは  
約2.4kg, 525~645mm]

コードレス3Dファン紹介動画\*

動画で  
チェック!



■お部屋の温度・湿度<sup>※22</sup>の上昇をセンサーがみはって、光と音でお知らせする **高温・高湿みはり**(PJ-E2DBG)

■部屋干し衣類の生乾き臭を消臭<sup>※20</sup>する **衣類消臭モード**

■お部屋の温度・湿度に合わせて自動で風量をコントロールする **センサー自動モード**(PJ-E2DBG)

■表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に下げる **おやすみモード**

コードレスで最大約**14時間**<sup>※</sup>使用可能/充電時間約**6時間**

<sup>※</sup>風量最小運転時(上下・左右首振りなし)において。  
風量最大運転時(上下・左右首振りあり)は約2時間  
使用可能。いずれも、フットライト消灯時。

コードレス運転で最大風量を設定すると、ACアダプター  
使用時よりも、少し風量(回転数)を落として運転します。

静音設計	低消費電力設計
24 <sup>※11</sup> dB	3.1 <sup>※12</sup> W
[送風/温風]風量最小運転時 (上下・左右スイングなし)	[送風]風量最小運転時 (上下・左右スイングなし)
<sup>※11</sup> [送風]風量最大運転時(上下・左右スイングなし)は49dB。 [温風]風量最大運転時(上下・左右スイングなし)は44dB。 <sup>※12</sup> [温風]風量最大運転時(上下・左右スイングあり)は1270W (室温15℃、風量自動モード時)。	

	高濃度 プラスマクラスター 25000	空気浄化
		消臭
イオン適用床面積の目安:送風約8畳/温風約6畳		
(●) 高温・高湿みはり	イオンモード	チャイルドロック
(●) 乾燥・低湿みはり	風量自動モード	DCモーター

コードレスタイプ

PJ-E2DBG

オープン価格

コードレスモード<sup>※6</sup>

(●) 高温・高湿みはり  
センサー自動モード  
フットライト



リモコン  
(ホルダー付き) -C(ベージュ系)

スタンダードタイプ

PJ-E2DS

オープン価格



リモコン  
(ホルダー付き) -W(ホワイト系)



リモコン  
(ホルダー付き) -T(ブラウン系)

静音設計	低消費電力設計
18 <sup>※13</sup> dB	2.2 <sup>※14</sup> W / 1.6 <sup>※15</sup> W
風量最小運転時 (上下・左右首振りなし)	(PJ-E2DBG) (PJ-E2DS) 風量最小運転時(上下・左右首振りなし)
<sup>※13</sup> 風量最大運転時(上下・左右首振りなし)は41dB。 <sup>※14</sup> 風量最大運転時(上下・左右首振りあり/フットライト消灯)は13.5W (充電時+約12W)。 <sup>※15</sup> 風量最大運転時(上下・左右首振りあり)は12W。	

	高濃度 プラスマクラスター 7000	空気浄化
		消臭
イオン適用床面積の目安:約10畳		
おやすみモード	DCモーター	
衣類消臭モード	チャイルドロック	ネイチャーウイング

<sup>※1</sup> 最大風量比較実験(PF-HTC1:4.0m<sup>3</sup>/分、従来機(PF-FTC1):2.6m<sup>3</sup>/分)。<sup>※2</sup> ●試験機関:(株)総合医科学研究所●被験者:18名(20歳代~60歳代の女性)●温湿度:約26℃、40%●試験方法:被験者から約1mの距離にて試験機を運転し(PF-GTH1の風量レベル2、PF-HTC1の風量レベル5相当)、被験者の主観評価(VAS(感覚を数値で表す測定法)による評価)を実施。■試験結果:[プラスマクラスターイオンなし(送風のみ)]と比べて[プラスマクラスターイオンあり]の場合、試験開始90分後に効果が認められた。季節・周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、設置場所・使用時間・個人によって効果は異なります。<sup>※3</sup> (付着料理臭)●試験機関:当社調べ●試験方法:吹き出し方向に約2mの位置に、料理(焼き魚)のニオイ成分を染み込ませた布片を置いて床面浄化モード運転を行い、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約2時間で気にならないレベルまで消臭<sup>※5</sup>。(付着ペット臭)●試験機関:当社調べ●試験方法:吹き出し方向に約2mの位置にペットのニオイ成分を染み込ませた布片を置いて床面浄化モードを行い、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約6時間で気にならないレベルまで消臭<sup>※5</sup>。(付着タバコ臭)●試験機関:当社調べ●試験方法:吹き出し方向に約2mの位置にタバコのニオイ成分を染み込ませた布片を置いて床面浄化モードを行い、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約35分で気にならないレベルまで消臭<sup>※5</sup>。<sup>※4</sup> (付着菌)●試験機関:(株)食環境衛生研究所●試験方法:吹き出し方向に約2mの位置に、ある1種の菌を付着させた布片を置いて床面浄化モードでプラスマクラスターイオンを集中的に照射し、布片の菌除去率を測定。■試験結果:約8時間で除去率99%<sup>※5</sup>。





※2  
高濃度  
プラズマクラスター7000

# 心地よく健康的な風

リビングでの使用シーンに合わせた、  
背の高いスマートなデザイン。  
ネイチャーウイングの風は心地よく、  
手足の冷えすぎを抑えて健康的。



高さ  
**820~  
1,110mm**  
まで設定可能



PJ-E3DG  
(イメージ)



シャープ  
だけの

アサギマダラ蝶の羽根を応用した

**ネイチャーウイング**



PJ-E3DG



くびれ

うねり

二重の軌跡

羽根のくびれで  
7枚羽根でも  
**14枚羽根相当の  
なめらかな風**を生む


回り始めた羽根がくびれによって二重の軌跡を描き、前で7枚・後ろで7枚の合計14枚羽根相当のなめらかな風を生み出す。

羽根のうねりで  
**ムラの少ない風**を届ける

羽根のうねりが、羽根の中央付近からも送風することで、ムラの少ない風を生み出す。

手足の冷えすぎを抑える  
**ネイチャーウイングの風**

サーモグラフィによる被験者の体表面温度変化の測定結果例



従来羽根 ネイチャーウイング

弱風(同一風量条件)での体表面温度変化の従来羽根との比較※7/体感開始から20分後

Best Selections  
●2014年健康科学ビジネス推進機構主催「健康科学ビジネスベストセレクションズ」入選※8  
「生物から学んだ、心地いい風を創る羽根形状の扇風機」にて(対象機種:PJ-E3DG/E3DS)

ハイポジション・リビングファン  
紹介動画\*

動画で  
チェック!



- お部屋の温度・湿度※22の上昇をセンサーがみはって、光と音でお知らせする **高温・高湿みはり**(PJ-E3DG)
- 部屋干し衣類の生乾き臭を消臭※20する **衣類消臭モード**
- お部屋の温度・湿度に合わせて自動で風量をコントロールする **センサー自動モード**(PJ-E3DG)
- 表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に下げる **おやすみモード**

PJ-E3DG

オープン価格

●●高温・高湿みはり  
センサー自動モード



PJ-E3DS

オープン価格

●●高温・高湿みはり  
センサー自動モード



静音設計

**16**※16  
dB

風量最小運転時  
(左右首振りなし)

※16 風量最大運転時(左右首振りなし)は42dB。  
※17 風量最大運転時(左右首振りあり)は20W。

低消費電力設計

**4.1**※17  
W

風量最小運転時  
(左右首振りなし)



※2  
高濃度  
プラズマクラスター7000

空気浄化 消臭

イオン適用床面積の目安:約10畳

おやすみモード DCモーター

衣類消臭モード タッチセンサーボタン

チャイルドロック **ネイチャーウイング**

【リビングファン】  
シンプルで  
使いやすい

PJ-E3AS

オープン価格

●●高濃度  
プラズマクラスター7000  
※2  
空気浄化 消臭  
イオン適用床面積の目安:約10畳

チャイルドロック



リモコン  
(ホルダー付き) -W(ホワイト系)

※5 ニオイの種類・強さ・菌の種類・対象物の素材などによって、効果は異なります。吹き出す風の当たらない部分のニオイ・菌は取れません。※6 コードレスモード「入」時は、運転を停止していても、リモコン操作を受信するために少しずつ充電を放電します。運転停止中は、コードレスモード「切」に設定することで充電電池の放電を抑えることができます。※7 ●試験機関:当社調べ●試験方法:室温26度、アサギマダラ蝶の羽根形状を応用したネイチャーウイング採用扇風機(PJ-E3DG)と従来羽根採用扇風機(PJ-E3AS)の風質について、弱風(同一風量条件)にて体感試験を行い、体感前および体感20分後において被験者の体表面温度のサーモグラフィによる測定を実施。●対象被験者数:14名(20~40代の健康成人男性/女性)。●対象機種:アサギマダラ蝶の羽根形状を応用したネイチャーウイング採用扇風機(PJ-E3DG/PJ-E3DS)。●試験結果:従来羽根採用扇風機に比べ、ネイチャーウイング採用扇風機の方が風の体感後における手足先表面温度の低下が抑えられていることを確認。※特に乳幼児・高齢者・体調のすぐれない方が使用する場合、長時間体に風を当てないようにご注意ください。※8 健康科学ビジネスベストセレクションズは、企業や団体等の健康関連分野における先進的な商品・サービスや取組みを募集し、健康科学ビジネスや健康維持増進の広がりが期待される特徴的な取組事例を選出、アピールすることを目的として、健康科学ビジネス推進機構が主催する事業です。



# プラズマクラスターは シャープだけ

## 自然界と同じイオンで空気を浄化する「プラズマクラスター」技術

「プラズマクラスター」は、自然界に存在するのと同じ $+$ と $-$ のイオン。  
空気を浄化するシャープ独自の技術で、安全性も確認済みです。



キレイな空気のために生まれてきた。  
プラズマクラスターは、  
自然界と同じ $+$ と $-$ のイオンで  
ぼくらの空気を守ります。



それいっしょ  
アンパンマン  
©やなせ・F・T・N

プラズマクラスター  
作用抑制メカニズム紹介動画\*

動画で  
チェック!




シャープの特許  
(特許第3680121号 取得済み)

2008年度  
(社)発明協会  
全国発明表彰大会  
「発明賞」受賞



「プラズマクラスターイオンによる空気浄化」にて受賞



## 「プラズマクラスター」技術で実証している主な効果

- プラズマクラスタースリムイオンファン、プラズマクラスター扇風機もしくはプラズマクラスターイオン発生機器を用いた実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。
- プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や商品特性、使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)によって異なります。

### 空気浄化

#### 浮遊カビ菌\*3を除菌

約31m<sup>3</sup>(約8畳相当)の試験空間での効果です。  
プラズマクラスター25000:約83分後/プラズマクラスター7000 :約195分後

### 消臭

#### 衣類に付いた汗臭\*4を「スポット消臭」※18

プラズマクラスター25000:約4時間後  
プラズマクラスター7000 :約6時間後

#### タバコの付着臭\*5を分解・除去

約41m<sup>3</sup>(約10畳相当)の試験空間での効果です。  
プラズマクラスター25000:約55分後  
プラズマクラスター7000 :約90分後

## 様々な業種の企業で採用されています



TOYOTA NISSAN



FUJITEC



LIXIL

ミサワホーム



世界累計  
販売台数  
5,000万台

●2000年10月～2013年12月生産のプラズマクラスターイオン発生デバイスの採用実績です。※19 2000年10月～2013年12月末のシャーププラズマクラスター搭載商品及びプラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。

## 「プラズマクラスター」が暮らしの悩みをさらにサポート

【試験空間での実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。】



### スリムイオンファンシリーズ/扇風機

### 衣類消臭モード

部屋干し衣類の生乾き臭を消臭※20

吹き出し方向に約50cmの位置での  
約2時間後の効果です。

対象機種: PF-HTC1/GTH1、PJ-E2DBG/E2DS/  
E3DG/E3DS



### 扇風機

### 料理臭の「スポット消臭」

ソファなどに染み付いた料理臭を消臭※21

吹き出し方向に約50cmの位置での  
約2時間後の効果です。

対象機種: PJ-E2DBG/E2DS/E3DG/E3DS/  
E3AS



## お部屋の温度・湿度※22の変化を お知らせする[高温・高湿みはり]機能

(PF-HTC1/GTH1、PJ-E2DBG/E3DG)

お部屋が高温・高湿の環境になると、光と音でお知らせします。




教えて!  
「かくれ脱水」委員会

実は、熱中症の裏には、脱水状態が隠れています。  
<http://www.kakuredassui.jp/>

シャープは、脱水に関する正しい知識を  
広く伝え、熱中症を減らしていく活動に  
賛同し、協力しています。



### ■日常生活における熱中症予防指針 (出所:日本気象学会ホームページより)



室内環境に応じて、室温を下げたり、水分補給をすることをおすすめします。この商品で室温を下げたり、湿度を調整することはできません。

\*3 〈浮遊カビ菌〉●試験機関:(財)石川県予防医学協会●試験方法:試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアロサンブラーにて測定。■試験結果:上記本文中に記載の時間で除去率99%。\*4 〈汗臭〉●試験機関:当社調べ●試験方法:汗のニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを集中的に照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:上記本文中に記載の時間で気にならないレベルまで消臭※24※25。\*5 〈タバコのニオイ〉●試験機関:当社調べ●試験方法:試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:上記本文中に記載の時間で気にならないレベルまで消臭。\*24。\*18 プラズマクラスタースリムイオンファンシリーズにおいて、PF-HTC1は風量最大運転時、PF-GTH1は送風・風量「6」時(いずれも上下・左右スイングなし)に、吹き出し方向に約100cmの地点。プラズマクラスター扇風機において、風量最大運転時(PJ-E2DBG/E2DSは上下・左右首振りなし、PJ-E3DG/E3DS/E3ASは左右首振りなし)に、吹き出し方向に約50cmの地点。\*20 〈衣類消臭モード〉●試験機関:当社調べ●試験方法:吹き出し方向に約50cmの位置に、部屋干し衣類の生乾きのニオイ成分を付着させた布片を吊るし、「衣類消臭モード」にてプラズマクラスターイオンを照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約2時間後で気にならないレベルまで消臭※24。\*21 〈付着料理臭〉●試験機関:当社調べ●試験方法:吹き出し方向に約50cmの位置にて、料理(焼き魚)のニオイ成分を染み込ませた布片を用い、風量最大運転(首振りなし)にてプラズマクラスターイオンを集中的に照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約2時間後で気にならないレベルまで消臭※24※25。\*22 商品の設置場所やご使用の環境によっては、温度・湿度を正確に検知できない場合があります。\*23 レベルCとDにたとえど首でもお知らせします。\*24 ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。\*25 吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。